KT-N828

Uputstvo za upotrebu univerzalnog
daljinskog upravljača za klima uređaje

Opis proizvoda

KT-N828 je proizvod sa novim jedinstvenim patentom unošenja koda koji su izumeli naši inženjeri. Traženi kod možete direktno ukucati putem numeričkih tastera (0-9) jasno i pogodno, brzo i efikasno. Prikazuje tačno vreme, ima funkciju tajmera za automatsko uključivanje i isključivanje, prikazuje temperaturu prostorije, vrši konverziju između stepeni Celzijusa i Farenhajta, ima funkciju "sleep", podržava memorisanje koda a takođe ima i jedinstvenu fukciju "intelligent cooling" - *inteligentno hlađenje*, i "intelligent heating" - *inteligentno zagrevanje*. Stoga je ovaj uređaj najbolji izbor za vas.

Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo pre korišćenja, što će pomoći lakšoj upotrebi vašeg daljinskog upravljača.

Daljinski upravljač se može koristiti tek nakon podešavanja-kodiranja. Povucite na dole zaštitni omotač sa strane daljinskog upravljača, ubacite 2 AAA (VM-4, R03) baterije po polovima označenim u odeljku za baterije.

Postavka patentnog koda

1. Pronađite kodove u tabeli kodova. Postoji mnogo brojčanih kodova po različitim vrstama. Molimo pokušajte sa prvim navedenim brojčanim kodom, ukoliko ne odgovara vašom uređaju, pokušajte sa drugim, i nastavite ovako sve dok unešeni kod ne pokrene vaš uređaj. Npr: MIDEA, možete izabrati 0260, ukoliko nije odgovarajući, pokušajte 0261 itd.
2. Pritisnite taster "SELECT", kod će se pojaviti na LCD ekranu. Unesite četvorocifreni kod redom. Npr: "0260", pritisnite taster "0", "0" prestane da trepće, poslednje tri cifre trepću, zatim pritisnite taster "2", poslednja dva broja trepću, pritisnite taster "6", poslednji broj trepće, na kraju, pritisnite i poslednji taster s brojem "0", sve brojke u četvorocifrenom kodu "0260" prestanu da trepću, unošenje koda je završeno. Daljinski upravljač automatski potvrdi kod, i možete redovno koristiti numeričke tastere. Sada možete upravljati i klima uređajem.
3. Nakon što ste uključili klima uređaj, isprobajte ostale funkcijske tastere, ukoliko se pritiskom data naredba ne izvrši, molimo izaberite narednu grupu kodova sve dok ne prorade svi funkcijski tasteri. Daljinski upravljač čine 2000 kodova u jednom, te je broj koda netačan ukoliko prelazi 1999.

Podešavanje funkcije "auto-search" (automatska pretraga)

Ukoliko niste upoznati sa imenom proizvođača vašeg klima uređaja, ili ime proizvođača vašeg klima uređaja nije navedeno u tabeli kodova, molimo Vas da pratitie sledeće korake:

1. Usmerite daljinski upravljač ka klima uređaju, držite taster "SELECT" 5 sekundi i zatim pustite, daljinski upravljač započinje automatsku pretragu, neprestano emituje signal, kod trepće i povećava se. Kada klima uređaj primi signal i ispusti jedan zvučni signal, pritisnite bilo koji taster za potvrdu (time zaustavljate dalje listanje kodova, na kodu koji je pokrenuo vaš klima uređaj).
2. Isprobajte ostale funkcijske tastere, ukoliko se pritiskom data naredba ne izvrši, ponavljate korake navedene iznad dok kod ne bude odgovarajući.

Upotreba tastera "Intelligent Cooling" i "Intelligent Heating"

Leti, samo pritisnite taster "Intelligent Cooling", klima uređaj će odmah hladiti. Zimi, samo pritisnite taster "Intelligent heating", klima uređaj će odmah grejati. U oba režima rada, klima uređaj će automatski zagrejati ili rashladiti prostoriju do prijatne temperature, a ventilator i deo koji se klati su automatizovani. Istovremeno, temperatura se može podešavati tasterima "Temp.+" i "Temp.-" po vašoj želji. Ova dva inteligentna tastera su veoma korisna, zbog dece i starijih korisnika.

Podešavanje sata

1. Pritisnite taster "clock@ (sat), signal za sat trepće.
2. Pritisnite taster "Time+/Time-" (Vreme+/Vreme-), podesite trenutno vreme.
3. Pritinite taster "clock" još jednom, signal za sat prestaje da trepće, podešavanje vremena je završeno (ukoliko i ne pritisnete taster "clock" još jednom, podešavanje se automatski završi za 15 sekundi)

Tajmer za automatsko uključivanje

1. Pritisnite taster "TMR ON", vreme trepće na LCD ekranu.
2. Pritisnite taster "TIME+/-", podesite vreme kada biste želeli da se klima uređaj automatski uključi.
3. Vreme na LCD ekranu će prestati da trepće nakon 15 sekundi. Podešavanje je završeno.

Tajmer za automatsko isključivanje

1. Pritisnite taster "TMR OFF", vreme trepće na LCD ekranu.
2. Pritisnite taster "TIME+/-", podesite vreme kada biste želeli da se klima uređaj automatski isključi.
3. Vreme na LCD ekranu će prestati da blica nakon 15 sekundi. Podešavanje je završeno.

Pribeleške

1. Ukoliko pritisnete taster "TIMER ON" ili "TIMER OFF" dva puta, tajmer se poništava.
2. Nakon što je završeno podešavanje tajmera, potrebno je da daljinski upravljač bude u dometu klima uređaja, ne bi li emitovao signal. U suprotnom, neće raditi.
3. Ukoliko želite da pratite vreme na tajmeru, pritisnite taster "TIMER ON" ili "TIMER OFF", LCD ekran će prikazati vreme na tajmeru, a nakon 5 sekundi će prikazati trenutno vreme.

Prikazivanje temperature prostorije

Pritisnite taster "Room T" i prikazuje se trenutna temperatura prostorije, poput termometra.

Konverzija između stepeni Farenhajta i stepeni Celzijusa

Pritisnite taster "C/F" za prebacivanje sa prikazivanja temperature u stepenima Farenhajta u stepene Celzijusa.

Funkcija "sleep"

Leti, pritisnite taster "sleep" dok je u režimu rada "cool" - *hlađenje, temperature* će se podizati za 1°C svakog sata, tokom prva dva sata, a klima uređaj će se automatski isključiti nakon 8 sati. Zimi, pritisnite taster "sleep" dok je u režimu rada "heat" - *grejanje*, temperatura će se spuštati za 1°C svakog sata, tokom prva dva sata, a klima uređaj će se automatskiii isključiti nakon 8 sati. Nakon podešavanja funkcije "sleep", ostavite daljinski upravljač tako da je usmeren ka klima uređaju, pri odgovarajućoj razdaljini (do 8 m), u suprotnom se funkcija "sleep" ne izvršava.

Pažnja:

1. Ukoliko se uređaj ne koristi duže vreme, uklonite bateriju da biste izbegli curenje tečnosti iz baterije koja bi oštetila uređaj.
2. Koristite alkalne baterije renomiranih proizvođača kako bi smanjili mogućnost curenja tečnosti iz njih i oštećenja daljinskog upravljača.
3. Ako LCD ekran izgleda bledo (bez kontrasta), molimo zamenite baterije. Nakon svake zamene baterija, nije potrebno ponovo unositi kod modela uređaja.
4. Uobičajeno, LCD ekran prikazuje samo vreme, a kada se pritisne taster "Enter" za kod modela uređaja, kod je prikazan i vidljiv na LCD ekranu. Nakon 5 sekundi, vraća se na prikazivanje vremena.
5. Pažljivo proverite da li postoji nešto između daljinskog upravljača i klima uređaja što blokira signal, ukoliko taster "time on/off" ne reaguje. Jer je izvšavanje naredbe moguće samo kada klima uređaj prima signal "time on/off" od daljinskog upravljača.
6. Proizvođač zadržava pravo promene parametara i funkcija proizvoda.

Tehnički parametri:

Razdaljina upravljanja: više od 8 metara; **Napon napajanja:** DC 3V; **Model baterije:** baterija AAA (UM/4, R03)X2; **Dimenzije:** L165mm x W55mm x D25mm; **Težina:** približno 100g (bez baterija)

Garancijska izjava:

Kupili ste uređaj vrhunske pouzdanosti za koji Vam garantujemo dug vek eksploatacije a najmanje u trajanju dve godine. Molimo Vas da sačuvate fiskalni račun (fiskalizovan od R.U.J.P. Srbije), uz račun možete reklamirati proizvod kod vašeg prodavca. Molimo Vas da vaš daljinski upravljač sačuvate od fizičkog oštećenja, polivanja vodom i curenja baterija, takva oštećenja ne podležu garanciji.

Ime kupca: .....

Datum kupovine: .....

Broj fiskalnog računa: .....

Prodavac: .....

Uvoznik: S.Z.T.R. "Tv Spektar" Novi Sad, Branimira Ćosića 23, tel. 021 477 8044, 021 477 8045

KT-N828
2000 u 1

Univerzalni daljinski upravljač za klima uređaje

Brand	Model Code
ALPIN	0252, 0253, 0764, 1277, 1789
AUCMA	0288-0296, 0462, 1313, 1998
AUX	0297-0300, 0451, 0812, 1987
BANSHEN	0264, 1288, 1800
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 1407, 1972
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486
CHANGHONG	0301-0308, 0813, 1843
CHIGO	0379-0382, 1403, 1916
CHOFU	0184-0187, 1209, 1723
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 1373
CORONA	0155-0163, 0459, 1180, 1995
CONROWA	0377, 1401, 1913
CONSUL	0463, 0975
DAEWOO	0203-0209, 0406, 0715, 1942
DAIKIN	0171-0183, 0685, 1707, 0583
DOCTOR	0221, 0449, 1245, 1985
DONGBAO	0355-0361, 1385, 1891
DONGXINBAO	0413, 0925, 1654
Electrolux	0216-0220, 1245, 1752
FRESTECH	0277, 0789
FUJITSU	0127-0137, 0464, 1152
FUNAI	0430, 0481, 1505, 1966
GALANZ	0371, 0372, 0883, 1908
General	0128-0136, 0639, 0976, 1161
GUQIAO	0244, 0291, 1268, 1827
GLEE	0398, 0399, 0910, 1935
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 0979, 1737
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 0778
HISENSE	0332-0335, 0847, 1359, 1868
HITACHI	0118-0126, 0630, 1145
HUABAO	0336-0344, 1360, 1878
HUAKE	0408, 0920, 1944
HUAMEI	0402, 0460-0465, 1426, 1999
HUALING	0317-0325, 0452, 0964
HUIFENG	0370, 0882
HUIKANG	0368, 0441-0443, 1392, 1979
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 1969
JDC	0373, 0440, 0952, 1909
JIANGNAN	0432, 1456
JINDA	0414, 0926, 1950
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 1984
JOHSON	0245, 0492, 1269, 1516
KANGLI	0374, 0375, 1399, 1910
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 0737, 1761
KOLIN	0416-0418, 1441, 1952
KONKA	0397, 0457-0459, 1933
LG	0197-0200, 0514, 1026, 1733
LIANGYU	0233, 0451, 0745, 1257

Brand	Model Code
LITTLE DUCK	0015-0020, 0530, 1043
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 0767
MACQUAY	0234-0237, 0465, 0746, 1773
MICOM	0415, 0927, 1951
MIDEA	0260-0265, 1289, 1976
MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 1502, 0582
NORITZ	0431, 1455
PANASONIC National	0138-0154, 0483, 0653, 1507
PANDA	0378, 0890
PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 1746
PROTON	0421-0423, 0933, 1958
RAYBO	0362-0367, 1386, 1898
ROWA	0369, 0438, 0439, 1393
Sabro	0435, 0506-0508, 1018, 1971
SAIJO DENKI	0212-0215, 0724, 1750
SAMPO	0424-0426, 1448, 1961
SAMSUNG	0188-0196, 0700, 1726
SANYO	0046-0095, 0558, 1582
SASUKI	0254, 0470, 0766, 1494
SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 1980
SHANXING	0392, 0449, 1416, 1985
SHARP	0096-0106, 0609, 1640
SHENGFENG	0376, 0480, 1504, 1912
SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 1887
SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 1941
SHUAIKANG	0288, 0800
SONGGE	0428, 0429, 1453, 1964
SOVA	0409, 0410, 0921, 1434
SUMMER	0427, 1451
SUNDURG	0257, 0505, 1017, 1793
SWAN	0434, 0946
TADIRAN	0246-0251, 0758, 1275
TATUNG	0419, 0420, 0932, 1955
TCL	0273-0281, 0786, 1305
TECO	0256, 0473-0475, 1792
TIANDI	0415, 1439
TOSHIBA	0107-0117, 0489, 1001, 1643
TRANE	0227-0232, 0739, 1768
UNI-AIR	0222-0224, 0450, 0734, 1986
Wan bao	0138-0152, 0666, 0995, 1177
WEILI	0393-0396, 0907, 1420, 1929
Whirlpool	0164-0170, 0502, 0677, 1760
WINIA	0481, 0993
XILENGA	0411, 0412, 0924, 1947
XINLE	0400, 0401, 0913, 1425, 1936
YANGZI (YAIR)	0403, 0915
YINYAN	258, 259, 326-331, 0838
YORK	0238-0243, 0750, 1266
Zhen bao	0129-0137, 1151, 1488, 1664

6 927259 111001

Naziv proizvoda: Univerzalni daljinski upravljač za klima uređaje
Model: KT-N828
Zemlja porekla: N.R. KINA
Zemlja uvoza: N.R. KINA
Godina proizvodnje: 2012
Godina uvoza: 2012
Uvoznik: S.Z.T.R. "Tv Spektar" Novi Sad
Branimira Ćosića 23, Srbija, +381 21 477 8044

CE
MADE IN CHINA
K - E - 00089