

Uputstvo za upotrebu daljinskog upravljača "Gama"

Daljinski upravljač "Gama" je projektovan da zameni većinu daljinskih upravljača za Samsung televizore.

Postupak podešavanja:

1. Postavite baterije u Vaš daljinski upravljač i proverite da li izvršava sve funkcije na Vašem televizoru. Ako izvršava, nastavite sa korišćenjem daljinskog upravljača bez daljih podešavanja. Ako ne, pređite na korak 2.

2. Pritisnite i zadržite taster POWER i istovremeno pritisnite jedan od numeričkih tastera (1-5) u trajanju od 3 sekunde. Pustite oba tastera i time ste završili podešavanje.

Daljinski upravljači za Beko televizore, prema kodnoj strukturi i protokolu, podeljeni su u pet grupa:

POWER+1: 00077C; 00104D/J; 3F14-00034-490/680/900;
AA59-000397B; 000316B; 00021B/E; K34T-016; AA59-
10095T; HME-7SAMS; SAMS-7; 000198D/F; AA59-00370A/B;
BN59-00604A; 3F14-00042-070; BN59-00690A;
3F14-00038-120; BN59-00745A; BN59-00325A;
BN59-00678A; BN59-00471A; BN59-00559A; BN59-00684A;
BN59-00857A; BN59-00531A; BN59-00613A; BN59-00490A;
BN59-00507A; BN59-00488A; BN59-00676A; BN59-00611A;
BN59-00609A; BN59-00685A; BN59-00673A; AA59-00382A;
AA59-00345A/B/C; AA59-00312A/B/C; AA59-00331D;
AA59-10084B; AA59-10083E; AA59-00410B; AA59-00357D;
3F14-00034-A10; 3F14-00038-112/311/470; 00002C; 1010G;
AA59-00332A/D; AA059-00397A; AA059-00399D;

POWER+2: AA59-00104A/B/C/K/M/N/P; AA59-00198G/H;
3F14-00050-010; 00163C; 00128D;

POWER+3: 3F14-00038-091/092/093; 3F14-00038-420;
3F14-00038-450; 3F14-00038-4005; AA59-10129B/C;
AA59-10107C/N; 10095U; 00026E; 10116A/B;

POWER+4: 3F14-00038-130/190/300;
3F14-00038-220/241/570; AA59-10031H/Q; AA59-10081F/K;
10075K; 10093T; 10081F TIPS;

POWER+5: 3F14-00034-141/162/842;

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.



Sztr Tv Spektar

Branimira Ćosića 23, Novi Sad

tel: 021 477 8044, 021 477 8045

e-mail: tvspektar@sbb.rs

Uputstvo za upotrebu daljinskog upravljača "Zeko"

Daljinski upravljač "Zeko" je projektovan da zameni većinu daljinskih upravljača za Beko televizore.

Postupak podešavanja:

- 1.** Postavite baterije u Vaš daljinski upravljač i proverite da li izvršava sve funkcije na Vašem televizoru. Ako izvršava, nastavite sa korišćenjem daljinskog upravljača bez daljih podešavanja. Ako ne, pređite na korak 2.
- 2.** Pritisnite i zadržite taster POWER i istovremeno pritisnite jedan od numeričkih tastera (0-3) u trajanju od 3 sekunde. Pustite oba tastera i time ste završili podešavanje.

Daljinski upravljači za Beko televizore, prema kodnoj strukturi i protokolu, podeljeni su u četiri grupe:

POWER+0 (Fabrički podešeno): 12.1; 12.5; 12.3; 14.1; RC-7SZ206; P100, RC-7SZ206; TH-492; TH-493; RC-46111; RC-736WL; P100; RC5B718F; RM40; LS 3007; RM-1545

POWER+1: 12.1; 12.5; 12.3; 14.1; RC-7SZ206; P100;

POWER+2: TH-492; TH-493; RC-46111; RC-736WL

POWER+3: RC-61331-613311

Za sva dodatna pitanja
stojimo Vam na raspolaganju.



Sztr Tv Spektar

Branimira Ćosića 23, Novi Sad

tel: 021 477 8044, 021 477 8045

e-mail: tvspektar@sbb.rs

Uputstvo za upotrebu daljinskog upravljača "Zeta"

Daljinski upravljač "Zeta" je projektovan da zameni većinu daljinskih upravljača za CRT i LCD televizore proizvedene u farbici Vestel (Vox, Gorenje, Crypton, Telefunken, Quadro, Hitachi, Hyndai, Jvc...).

Postupak podešavanja:

- 1.** Postavite baterije u Vaš daljinski upravljač i proverite da li izvršava sve funkcije na Vašem televizoru. Ako izvršava, nastavite sa korišćenjem daljinskog upravljača bez daljih podešavanja. Ako ne, pređite na korak 2.
- 2.** Pritisnite i zadržite taster POWER i istovremeno pritisnite jedan od numeričkih tastera (1-6) u trajanju od 3 sekunde. Pustite oba tastera i time ste završili podešavanje.

Daljinski upravljači za Vestel televizore, prema kodnoj strukturi i protokolu, podeljeni su u šest grupa:

POWER+1: (fabrički podešeno) 3010-C0/E0 36K: HTK038 VESTEL (RC-1241); HTK022 VESTEL (RC-2240); HTK040 RC-1030; HTK054 2040; HTK102 RC3040; HTK103 2040; HTK109 06-2171

POWER+2: 3010-C0/E0 38K: HTK045 SEG900; HTK050 RC647340; HTK096 RC-920

POWER+3: 3004-17/1F 38K: HTK044 SEG900; HTK065 SEG930; HTK072 VES-1930

POWER+4: 3010-C1/E1 38K: HTK120 VESTEL (RC-2440)

POWER+5: Gemini-c17 38K: HTK051 RC613311; HTK079 RC61321

POWER+6: Gemini-c17 31K: HTK053 P100

Za sva dodatna pitanja
stojimo Vam na raspolaganju.



Sztr Tv Spektar
Branimira Ćosića 23, Novi Sad
tel: 021 477 8044, 021 477 8045
e-mail: tvspektar@sbb.rs