



Pre upotrebe Vaš daljinski upravljač STV Smart je potrebno podesiti da bi radio na Vašem televizoru.

Uputstvo za podešavanje:

Izaberite jedan od ponuđenih brendova u tablici ispod i uočite dva tastera naznačena za Vaš uređaj. Pritisnite istovremeno ta dva tastera i zadržite u trajanju od pet sekundi. Time je Vaš STV Smart spreman za upotrebu.

-  + 1 = Samsung
-  + 2 = LG
-  + 3 = Sony
-  + 4 = Panasonic
-  + 5 = Philips RC6 Smart
-  + 6 = Philips 3010
-  + 7 = Toshiba
-  + 8 = Grundig 3010
-  + 9 = Grundig
-  + 0 = Telefunken Vestel (Vox)
-  + TTX/MIX = JVC Vestel
-  + PRE-CH = Hitachi Vestel

- Power / Ukliučenje 

Za sva dodatna pitanja
stojimo Vam na raspolaganju

www.tvspektar.rs



Sztr Tv Spektar
Branimira Ćosića 23, Novi Sad
tel: 021 477 8044, 021 477 8045
e-mail: tvspektar@sbb.rs