

STV Smart – Uputstvo

Daljinski upravljač STV Smart je namenjen da u potpunosti zameni originalne daljinske upravljače za sve lcd i led modele Samsung , LG , Sony i Panasonic televizora.

Pre upotrebe potrebno je da podesite daljinski Stv Smart prema vašem televizoru .

Podesavanje je jednostavno i izvodi se u samo jednom koraku .

Pritisnite **istovremeno i zadržite** pritisnutim u trajanju od **pet sekundi** sledeće tastere :

taster **power** (gasenje) i taster **1** (jedinica) za televizore Samsung

taster **power** (gasenje) i taster **2** (dvojka) za televizore LG

taster **power** (gasenje) i taster **3** (trojka)za televizore Sony

taster **power** (gasenje) i taster **4** (četvorka)za televizore Panasonic

Ovim postupkom ste podesili vaš daljinski upravljač i spreman je za upotrebu .